

## KRONBORG SLOTSKIRKES ORGEL

Marcussen & Reuter 1843; ældre facade og orgelhus (Joh. Lorentz 1636) genanvendt.

Restaureret 1982 af Th. Frobenius & Sønner; restaureret 2002 af Marcussen & Søn

20 stemmer

<i>Hauptwerk</i> (C-f <sup>3</sup> )	<i>Oberclavier</i> (C-f <sup>3</sup> )	<i>Pedalwerk</i> (C-d <sup>1</sup> )
Principal 8 Fuss	Gedackt 8 Fuss	Subbas 16 Fuss
Bordun 16 Fuss	Viola di Gamba 8 Fuss	Principal 8 Fuss
Rohrflöte 8 Fuss	Flöte 4 Fuss	Gedackt 8 Fuss
Octave 4 Fuss	Fugara 4 Fuss	Octave 4 Fuss
Rohrflöte 4 Fuss	Gemshorn 2 Fuss	Posaune 16 Fuss
Quinte 2 $\frac{2}{3}$ Fuss	Dolcian 8 Fuss	
Superoctave 2 Fuss		
Tertz 1 $\frac{3}{5}$ Fuss		
Trompete 8 Fuss		

Koppel Oberclavier-Hauptwerk. Svelle for Oberclavier. 3 spærreventiler. 3 kassebælge. Mekanisk traktur og registratur; sløjfevindlader. Tonehøjde o. 441 Hz.

Orglet har to af hinanden uafhængige anlæg for vindforsyningen: 1) Den oprindelige med tre kassebælge, menneskeligt betjent med trædeanordning; 2) den senere etablerede med elektrisk centrifugalblæser og kilebælg.